

Návod k používání univerzálních zahradních nůžek, modely 115360, 115390

Nůžky jsou určeny pro stříhání čerstvých větví do průměru 32 mm.

Použití:

Nůžky uchopíme jednou rukou na konci násady (ne za stříhací hlavu!) a přitlačíme k boku. Druhou rukou sevřeme oranžovou objímku, která se nachází na násadě a je po ní posuvná. Větev zasuneme mezi čepele stříhací hlavy až na doraz v místě, kde ji chceme ustříhnout. Tahem za objímku směrem ke konci násady (k místu, kde násadu držíme druhou rukou) dojde k ustřížení větve. Pokud z nějakých důvodů nelze větev dostříhnout (například, kdyby měla maximální průměr a byla suchá) a čepel zůstane ve dřevě zaseknutá, uvolníme nůžky opatrným kýváním ve směru čepele jinak vzniká extrémní síla na stříhací hlavu, která by ji mohla poškodit.

Univerzální nůžky lze také použít ke stříhání ve větší výšce (do cca 3,5 m). V tom případě uchopíme jednou rukou násadu nůžek těsně před koncem (ne za stříhací hlavu!), větev zasuneme mezi čepele stříhací hlavy až na doraz v místě, kde ji chceme ustříhnout a druhou rukou zatáhneme za oranžovou kuličku, která je na konci násady. Při tomto způsobu použití je dobré nůžky opřít o větev, která je pod větví, kterou stříháme.

Doporučení:

Doporučujeme při práci používat přilbu a brýle a stříhat se zvýšenou opatrností. Dávejte pozor na padající větve a nečistoty, aby vás nezranily. Zajistěte, aby se v blízkosti místa stříhání nezdržovala další osoba. Při manipulaci s výrobkem dejte pozor, aby někdo mezi čepele nestrčil ruku. Nepracujte s nůžkami v blízkosti elektrického vedení. Vždy stříhejte ze země.

Údržba:

Po použití nůžky očistěte. Můžete čepele umýt vlažnou vodou, osušit a promazat. Čepel by měla být vždy ostrá. Broušení provede buď specializovaná nožířská sběrna, nebo si můžete čepel naostřit sami pomocí sady Fiskars na údržbu zahradních nůžek 110990 s diamantovým brouskem podle vloženého návodu.

Záruka:

Na výrobek je záruka 5 let na výrobní vady a vady materiálu.